

# ГлобалТел



## ИНСТРУКЦИЯ

по использованию портативного абонентского терминала стандарта IS-41  
Qualcomm GSP 1600  
для приема коротких сообщений.









Абонентские терминалы Qualcomm GSP1600 в сети Глобалтел могут получать SMS сообщения размером не более 35 символов, отправленные с e-mail, официального сайта ЗАО «Глобалтел» [www.globaltel.ru](http://www.globaltel.ru), мобильного телефона стандарта GSM сети Глобалтел или другого сотового оператора, являющегося роуминговым партнером сети Глобалтел.

### Уведомление о приеме сообщений.



Прием сообщений SMS может сопровождаться следующими сигналами:

- мигает световой индикатор 
- подается тональный сигнал.
- На дисплей выводится индикатор текстового сообщения  и остается на дисплее до тех пор, пока не будут прочитаны все сообщения.



Для настройки сигнала уведомления о новом сообщении:

1. В режиме ожидания нажмите  меню.
2. Нажмите  Параметры.
3. Нажмите  Сигналы.
4. Нажмите  Новое сообщение.
5. Нажмите  или  для выбора одного из вариантов:
  - Выключить – при приеме нового сообщения звуковой сигнал не подается
  - Однократно – при приеме нового сообщения телефон подает однократный звуковой сигнал
  - Периодически – при приеме нового сообщения телефон периодически подает звуковой сигнал до тех пор, пока сообщение не будет извлеченонажатием клавиши 
6. Нажмите  ОК.

### Доступ к SMS сообщениям

1. Нажмите .  
На дисплей выводится количество новых и старых сообщений SMS .
2. Нажмите  текст.

Первыми в список помещаются новые непрочитанные сообщения, затем новые прочитанные сообщения. В поле «Стар.» указывается количество прочитанных сообщений.







3. Выделите сообщение, затем выберите одну из следующих функций:
- Для отображения дополнительной информации нажмите  см. Информация автоматически прокручивается на дисплее с остановками, необходимыми для чтения.
  - Для прокрутки вручную нажмите клавишу прокрутки.
  - Для чтения следующего сообщения нажмите  след.

### Чтение сообщений

В режиме чтения сообщений новые сообщения помещаются в начало списка. Если сообщение содержит телефонный номер, сохраненный в записной книжке, вместо номера на дисплей выводится имя абонента.

SMS сообщения содержат обратные телефонные номера (имена из записной книжки), текст, отметки срочности, отметки времени и даты. Количество текстовых сообщений, которые можно сохранить в телефоне, ограничено объемом памяти телефона.


### Удаление текстовых сообщений

1. Нажмите .
2. Нажмите  текст. На дисплее выводится текстовое сообщение.
3. Для отображения дополнительной информации нажмите  см. Информация автоматически прокручивается на дисплее с остановками, необходимыми для чтения.
4. Для прокрутки вручную нажмите клавишу прокрутки.
5. Прокрутите сообщение до конца и нажмите  настрой.
6. Нажмите  Удалить.
7. Для удаления сообщения нажмите  ОК.

### Сохранение текстовых сообщений


Принятые текстовые сообщения автоматически сохраняются до тех пор, пока сообщение не будет удалено специально или пока не заполнится память телефона. Для поддержания достаточного объема свободной памяти удаляйте прочитанные сообщения.

- При заполнении более 75% памяти на дисплее выводится сообщение с указанием объема занятой памяти:



- Для очистки дисплея нажмите  ОК.








Если память телефона заполнена, при приеме новых сообщений автоматически удаляется необходимое количество самых старых незаблокированных сообщений. Для предотвращения автоматического удаления сообщений служит функция блокировки сообщений. Если в памяти нет места для приема нового сообщения и все старые сообщения заблокированы, прием новых сообщений невозможен, и на дисплей высветится следующее сообщение :





- Для очистки дисплея нажмите  ОК.

Возможно сеть попытается доставить сообщение в другое время.

### Блокировка/ разблокировка текстовых сообщений

1. Нажмите .
2. Нажмите  текст. На дисплее появится самое новое текстовое сообщение.
3. Для отображения дополнительной информации нажмите  см. Информация автоматически прокручивается на дисплее с остановками, необходимыми для чтения.
4. Для прокрутки вручную нажмите клавишу прокрутки.
5. Прокрутите сообщение до конца и нажмите  настрой.
6. Нажмите  2 Заблокировать или  3 Разблокировать.
7. Для удаления сообщения нажмите  ОК.

Слева от функций SMART KEY отображается индикатор блокировки  или отсутствия блокировки .

### Отправка SMS сообщений с e-mail:

В поле «кому:» 7954[номер телефона]@sms.globaltel.ru

Текст сообщения пишется в теле письма. Длина сообщения не должна превышать 35 знаков.